

HIBAKÓD LISTA FÜLKE HŰTÉS KLÍMÁK

(62710010, 62710011, 62700170, 62700171)

Tétel	Hibakód	Kijelző	Hiba javítása
Beltéri hőmérséklet érzékelő	Belső hőmérséklet érzékelő törött vonal: OPE1 Belső hőmérséklet érzékelő rövidzárlat: SHr1	OPE 1 SHr 1	Belső hőmérséklet érzékelő hiba, ha más a hűtés/fűtés teljesítmény megfelel, majd nyissa ki a hűtést / fűtést.
Leolvasztás hőmérséklet érzékelő	A leolvasztás hőmérséklet érzékelő szakadt vonal: OPE2 A leolvasztás hőmérséklet-érzékelő rövidzárlat SHr2	OPE2 SHr 2	Leolvasztás hőmérséklet hiba, más hűtés funkció rendben, kapcsolja be a hűtést 55 percre majd kapcsolja ki 5 percre.
Tömlő nyomás	Nyomáshiba PER	PER	Nincs hűtőlevegő.
Táp-feszültség	Alacsonyabb, mint DC21V/DC8V:LUER Magasabb, mint DC32V/DC16V	LUER HUER	A rendszer nem működik.
Megjegyzés: Ha a hiba bekövetkezik, és ha csak egy hiba van, a hibakódot és a belső hőmérsékletet felváltva mutatják. Ha a hibák száma több, akkor a hibák teljes száma ("Ex" x a hibák száma) váltakozva jelenik meg a hibakóddal.			