

35149445 Mosószett

Mosási utasítások

Figyelmeztetés!



- **NE HALADJA MEG A 150 PSI NYOMÁSÉRTÉKET! NE EMElje A TARTÁLY NYOMÁSÁT MAGASABBRA, MINT AZ AJÁNLOTT MAXIMÁLIS NYOMÁS.**
- **A TARTÁLYOK TÚLNYOMÁS ESETÉN SZÉTROBBANNAK ÉS SÉRÜLÉST OKOZHATNAK.**
- **VISELJEN VÉDŐSZEMÜVEGET, KESZTYŰT, PAJZSOT ÉS VÉDŐ RUHÁZATOT.**
- **NE SZÁLLÍTSA A LEVEGŐT A MOSÓPALACKHOZ, AMÍG KÉSZEN NEM ÁLL A MOSÁSRA!**
- **KIZÁRÓLAG ÜRES RENDSZEREKET VAGY ALKATRÉSZEKET MOSSON!**
- **TOVÁBBI MOSÓ FOLYADÉK HOZZÁADÁSA ELŐTT ZÁRJA EL A LEVEGŐELLÁTÁST.**
- **NE HAGYJA FELÜGYELET NÉLKŰL A TÚLNYOMÁSOS MOSÓPALACKT!**
- **A TÚLNYOMÁSOS LEVEGŐ VAGY FOLYADÉKÁRAMLÁS REPÜLŐ RÉSZECSKÉKET HOZHAT LÉTRE.**
- **NE IRÁNYÍTSA A LEVEGŐT VAGY A FOLYADÉKÁRAMLÁST SAJÁT MAGA VAGY MÁSOK FELÉ.**
- **A REPÜLŐ RÉSZECSKÉK, TÚLNYOMÁSOS LEVEGŐ, VAGY FOLYADÉK SÉRÜLÉST OKOZHAT.**
- **NE HASZNÁLJA CFC ALAPÚ VAGY GYŰLÉKONY MOSÓ FOLYADÉKKAL!**

1. Fejtse le a hűtőközeget a légkondicionáló rendszeréből, Az érvényes jogszabályoknak megfelelően.
2. Válassza le a tömlőt a rendszer alkatrészéről. Különítse el az alkatrészeket az öblítés előtt.
3. Távolítsa el a kapilláris csöveket a párologtatóból, kondenzátorból és tömlőből, majd távolítsa el az expanziós szelepet és a szárító-szűrőt.
4. Csatlakoztassa az mosótömlőt az mosópalack alsó szerelvényére. Aztán az mosópisztolyt csatlakoztassa a tömlőhöz.

5. Töltse fel az mosópalackot 500 ml mosófolyadékkal. Kenje be az O-gyűrű tömítését és meneteit, és csavarja rá az anyát a PALACK tetejére. Győződjön meg róla, hogy minden csatlakozás szoros.

6. Az olaj és egyéb szennyeződések szétszóródásának elkerülése érdekében csatlakoztasson egy tömlőt, aminek a végét eressze bele egy vödörbe, hogy abba folyjon ki az mosószer. Az mosó folyadék adagolásának meg kell felelnie a helyi, állami és szövetségi törvényeknek.

7. Rögzítse a sűrítettlevegő-tömlőt a PALACK tetején lévő nagy anyára. Tartsa a mosópalackot függőleges helyzetben. Az öblítés 90-150 psi nyomásnál hatékony.

NE LÉPJE TÚL A 150 PSI-T! MINDIG VISELJEN VÉDŐSZEMÜVEGET ÉS KESZTYŰT!

NE HAGYJA FELÜGYELET NÉLKÜL!

8. Helyezze be az mosópisztoly szondavégét az rendszer végére, és nyomja meg az mosópisztoly karját.

9. Addig mossa a rendszert, amíg az összes mosószer áthalad rajta. Várjon 3 percet és szárítsa ki a rendszert.

10. Öblítse le az egyes alkatrészeket külön-külön, beleértve a tömlőket, kondenzátort és az elpárologtatót.

11. NE MOSSA át a kompresszort, a tágulási szelepet, a kapilláriscsövet, a szárítószűrőt vagy az akkumulátort.

12. Szükség esetén szereljen fel új kapilláriscsövet, egy új szárítószűrőt vagy akkumulátort; ezeket utoljára kell beépíteni.

13. Ha a rendszert utólag szerelik fel, szerelje fel az adaptereket és címkéket.

14. Ha a kompresszort NEM cserélik ki, az olajat le kell szívni, és a megfelelő tiszta kompresszorolajjal kell újra tölteni. Ha a kompresszort cseréli ellenőrizze, hogy a megfelelő mennyiségű kompresszorolajjal legyen feltöltve.

15. Ürítse ki a rendszert, majd 30 percig tartsa vákuum alatt.

16. Töltse fel a rendszert hűtőközeggel és végezzen szivárgás ellenőrzést.

17. A szennyezett mosófolyadékot úgy tárolja és szállítsa, hogy megfeleljen a hatósági előírásoknak. Legyen figyelemmel a környezetére! A mosófolyadék veszélyes az élővilágra, egészségkárosodást okozhat!

MEGJEGYZÉS:

KENJE MEG A MOSÓPISZTOLY SZONDA VÉGÉT HÚTÓOLAJJAL, HOGY MEGAKADÁLYOZZA A RÁSZORULÁST.