

TÖLTŐMÉRLEG KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

BEVEZETŐ

CS-V SOROZAT. Programozható hűtőközeg-mérlegeket használnak a hűtőközeg töltésére, visszanyerésére és a kereskedelmi hűtőközeg-rendszerek lemérésére.

Bemeneti programozó modul (beépített mágnesszeleppel)

Hordozható hordtáska 230 mm x 230 mm platformmal. Tiszta LCD kijelző, nagyobb érzékelő és nagyobb pontosság. Profibb, megbízhatóbb és stabilabb!



BEÜZEMELÉSI ÚTMUTATÓ

1. Tegye bele az elemet a kezelőegységbe.
2. Vegye ki a mérleget a dobozból és tegye vízszintes felületre.
3. Csatlakoztassa a töltő kábelt az eszközhez.
4. Csatlakoztassa a töltőtömlő egyik végét a hűtőközeg "OUTLET" szelepéhez, a másik végét pedig az elosztószelepvényhez vagy az auto NC rendszerhez
5. Kapcsolja be a töltési skálát az ON / OFF gomb megnyomásával
6. Nyomja meg a LAMP gombot a háttérvilágítás 2 megvilágítási szint és pl. "Ki" beállításához.
7. A RESOL gombbal válassza ki a 2 g vagy 5 g felbontást.
8. Az UNIT SHIFT gombbal választhat kilogramm (kg), font (font) vagy OZ között, az egységek az alábbiak szerint fognak mozogni: kg.g LBS LB.OZ OZ

Helyezze a hűtőközegetartályt az emelőkosár közepére, nyissa ki a hűtőközegetartály szelepét, a súly kijelzőjét a képernyőn. Vegyen le levegőt a tömlőből, és nyomja meg a TARE / ZERO gombot a mérleg nullázásához. Az LCD kijelző pozitív száma azt jelzi, hogy az alkalmazott súly nagyobb, mint a nulla érték, Az LCD kijelző negatív száma azt jelzi, hogy az alkalmazott súly kisebb, mint nulla.

9. Hűtőközegek töltésekor a hűtőközegek töltése negatív számokkal jelenik meg.
10. Nyomja meg a set gombot a súly beállításához, nyomja meg a gyorsgombot a számjegy kiválasztásához, majd nyomja meg a felbontást vagy tartsa lenyomva a hangerőt. Ha a súly jól beállított, nyomja meg a Run / Stop gombot a töltés megkezdéséhez
11. A hűtőközeg feltöltése után a szelep automatikusan kikapcsol és riaszt.
12. Kapcsolja ki a töltési skálát az ON / OFF gomb megnyomásával, és nyomja tovább körülbelül 2 másodpercig.

Jegyzet :

1. Nyomja meg a HOLD gombot, ha szünetelteti a töltési munkát.
2. Nyomja meg a RUN / STOP gombot, ha le akarja állítani és megszakítja a töltési munkát.

Fontos :

1. A töltési skála károsodásának elkerülése érdekében ne hagyjon lemerült elemeket a vezérlődobozban. Vegye ki az elemeket, ha a töltési skálát hosszabb ideig nem használja.
2. Ne helyezzen olyan hengert a legnagyobb súlyra, amelyet mérleg mérhet, mivel károsodhat a mérleg! Ha a mérlegplatformra nehezített súly meghaladja a töltési skála maximális kapacitását, azonnal távolítsa el a súlyt a peronról.

Jellemzők

Model	CS-50V	CS-100V
Kapacitás	110LB/50KGS	220LB/100KGS
Mértékegység	LB/KG/OZ	LB/KG/OZ
Pontosság	0.05% of reading	0.05% of reading
Felbontás	2g or 5g	2g or 5g
Kijelző	Large LCD, 67x 25mm	Large LCD, 67x 25mm
Lámpa	2 Illumination levels plus "off"	2 Illumination levels plus "off"
Felület	230 x 230mm	230 x 230mm
Súly	4.5 kg	4.5kg
Energia	9V battery included	9V battery included
Üzemi hőfok	-4°F to 156°F / -10°C to 50°C	-4°F to 156°F / -10°C to 50°C
Programozható	Yes	Yes

Alkalmazás

