

TÖLTÉS SKÁLA KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

BEVEZETŐ

A CS-N Sorozatú hűtőközeg-mérlegeket hűtőközeg-feltöltésre, a kereskedelmi légkondicionáló, az automatikus légkondicionáló, a hűtőberendezések visszanyerésére és mérésére használják. Hordozható hordtáska 230 mm x 230 mm platformmal.

Jól látható LCD-kijelző, nagyobb érzékelő és nagyobb pontosság. Profibb, megbízhatóbb és stabilabb!

BEÜZEMELÉSI ÚTMUTATÓ



Billentyűzet kiosztás:

1. Helyezze be az akkumulátort a vezérlődobozba.
2. Vegye le a skálát a tokból, és tegye szilárd, vízszintes felületre.
3. Kapcsolja be a töltési skálát az **ON/OFF** gomb megnyomásával. 
4. Nyomja meg a **Lamp** gombot  a háttérvilágítás beállításához 2 megvilágítási szint között tud választani.
5. Az **UNIT SHIFT** gombbal választhat kilogramm (kg), font (font) vagy OZ között.
6. A **RESOL** gombbal válassza ki a 2 g vagy 5 g felbontást.
7. Hűtőközeg töltése közben helyezze a palackot a mérleg közepére. (Ne helyezzen olyan palackot, amelynek legnagyobb súlya mérhető, mivel a skála károsodhat!) Csatlakoztassa a töltőtömlőt az általánosan elfogadott HVAC gyakorlatoknak megfelelően, légtelenítse a tömlőt, és nyomja meg a **TARE/ZERO** gombot a mérleg nullázásához. A hűtőközeg töltése negatív számokban jelenik meg.
8. A töltés befejezése után nyomja meg a **RUN/STOP** gombot a súlyadatok rögzítéséhez az LCD-n, a kijelzőn lévő adatok rögzítve lesznek, megjelenik a HOLD kifejezés. 2 különböző alkalmazás lehetséges:
 1. Cserélje ki az üres palackot egy másikra, a **RUN/STOP** gomb hosszú nyomása után a kijelzőn a RUN felirat jelenik meg, folytassa a töltést, az LCD kijelzőn az érték nőni fog.
 2. Nyomja hosszan a **POWER** gombot míg a berendezés kikapcsol, cserélje ki az elemeket vagy egy új palackot, kapcsolja vissza a berendezést, a kijelzőn a kikapcsolás előtti adatok fognak megjelenni. A **RUN/STOP** gomb

hosszú megnyomása után a kijelzőn a RUN felirat jelenik meg, folytassa a töltést, az LCD kijelzőn az érték nőni fog.

9. Kapcsolja ki a töltési skálát az **ON/OFF** gomb megnyomásával, és nyomja tovább kb. 2 másodpercig.

Jellemzők:

Modell	CS-50N	CS-100N	CS-150N
Kapacitás	110 LB/50 KGS	220 LB/100 KGS	330 LB/150 KGS
Mértékegységek	LB/KG/OZ	LB/KG/OZ	LB/KG/OZ
Pontosság	0,05%	0,05%	0,05%
Érzékenység	2g & 1g	5g & 2g	10g & 5g
Kijelző	Nagy felbontású LCD, 67*25mm	Nagy felbontású LCD, 67*25mm	Nagy felbontású LCD, 67*25mm
Lámpa	2 megvilágítási szint + "off"	2 megvilágítási szint + "off"	2 megvilágítási szint + "off"
Felület	230*230mm	230*230mm	230*230mm
Súly	4.0kg	4.0kg	4.0kg
Tápellátás:	9V	9V	9V
Üzemi hőmérséklet	-10 °C – 50 °C	-10 °C – 50 °C	-10 °C – 50 °C
Programozható	Nem	Nem	Nem