

Tetőklíma beüzemelési utasítás

Elektromos kompresszorral hajtott rendszerek

Köszönjük, hogy a társaságunk által forgalmazott Compact 4U elektromos tetőklímát választotta. Ahhoz, hogy a berendezés megfelelően működjön, és hosszú időn keresztül az Ön kényelmét szolgálja, elengedhetetlen az alábbi beüzemelési utasítás betartása. Az itt leírtak be nem tartása működési rendellenességet, idő előtt meghibásodást, esetleg személyi sérülést okozhat, ezért az ebből fakadó felelősséget társaságunk kizárja. A klímaberendezés beüzemelését csak szakképzett, megfelelő engedéllyel rendelkező klímaszerelő végezheti.

1. Telepítse a tetőklímát a típushoz tartozó telepítési utasítás szerint. A szükséges dokumentációk elérhetők a www.autoklima-webshop.hu/letoltesek oldalon.
2. Csatlakoztassa a tetőklímát közvetlenül a jármű generátorának csatlakozójához. A csatlakozó vezetékeket ne toldja meg; ha mégis szükséges a toldás, akkor csak ugyanolyan, vagy nagyobb keresztmetszetű vezeték használatát.

Figyelem!

- A tetőklímák nagy áramfelvétel mellett tudják biztosítani a megfelelő hűtési teljesítményt. Ellenőrizze, hogy az akkumulátor töltése megfelel a specifikációnak.
 - **A tetőklímát hűtőközeggel feltöltve szállítjuk, utántöltés nem szükséges.** A hűtőközeg típusa R134a.
 - A rendszerek kompresszora előre fel van töltve a szükséges mennyiségű olajjal, így azt nem kell utántölteni. Ha mégis szükséges lenne, csak az elektromos kompresszorokhoz ajánlott, **33147295 cikkszámú POE 80 olajat** használjon.
 - A külön beltéri és kültéri egységet tartalmazó tetőklímák kompresszora annyi olajat tartalmaz, melyek mennyisége a csomagban található hosszúságú tömlők használata esetén elegendő. Amennyiben a tömlőket toldani kell, gondoskodjon a megfelelő mennyiségű olaj pótlásáról is.
3. A telepítést követően, az első bekapcsolás előtt ellenőrizze a rendszer tömítettségét, és az elektromos csatlakozások megfelelőségét.
 4. Indítsa el a berendezést, és próbálja ki a lehetséges üzemmódokat, ellenőrizze a megfelelő működést.
 5. Töltse ki a beüzemelési naplót, majd a kitöltött és aláírt nyomtatványt küldje vissza a Cool4U Automotive Kft. címére.

Beüzemelési napló

Figyelem! Társaságunk 12 havi jótállást vállal a szakember által felszerelt és beüzemelt tetőklímára. A jótállás csak a hiánytalanul kitöltött beüzemelési naplóval, vagy annak másolatával érvényesíthető!

Tetőklíma típusa: **Elektromos tetőklíma Compact 4U TOP 12V 3 kW**

Cikkszám, serial no.: **62700281** _____

Besorolás: motorral hajtott ☐ elektromos kompresszorral hajtott ☒

Vásárlás időpontja: _____

Beüzemelés időpontja: _____

Jármű (lakókocsi) típusa: _____

Kompresszor típusa*: _____

Felhasznált hűtőközeg típusa, mennyisége: **R134a** előtöltött **550 g**

Felhasznált klímaolaj típusa, mennyisége: **előtöltött**

A próbaüzem időpontja: _____

Hőmérséklet és nyomásértékek a próbaüzem során: _____ °C HP: _____ bar LP: _____ bar

Akkumulátor töltési feszültsége a próbaüzem során**: _____ V

Megjegyzés: _____

A beüzemelést végző szerviz és szakember neve: _____

Klímaszerelésre jogosító képesítés azonosító száma: _____

Aláírás, bélyegző: _____

* Motorral hajtott tetőklíma esetén kell csak kitölteni.

** Elektromos kompresszorral hajtott tetőklíma esetén kell kitölteni